## **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>



東芝真空『『明』 保温釜 『家庭用』

# 取扱説明書

お料理メニュー付

形名

1.0L タイプ

# RC-10VZC

1.8L タイプ

# RC-18VZC



日本国内専用 Use only in Japan

#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝真空 IH 保温釜をお買い上げいただき まして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使 いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~5ページ)を必 ず読んで、正しく安全にお使いください。

### もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
お願い	5
各部のなまえ	6
ふたの開閉について	7
内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)	
コードを出す / 収納する	8
ご飯の炊きかた	
炊飯前の点検	9
基本の手順	10
おいしいご飯のポイント	11
■白米/無洗米の炊きかた・すしめし	12
■ いろいろなご飯の炊きかた・早炊き	14
■ 予約炊飯のしかた	16
■ 保温について(再加熱)	18
	20
<ul><li></li></ul>	 23
12713 1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23
	23
-	24
煮沸クリーニング ····· 2	25
うまくできない/こんなときは 2	26
	30
仕様	30
保証とアフターサービス 3	31
保証書	32
っ 炊飯容量と炊飯時間の目安 ····· 13・14	4
イ 時計の合わせかた 17	
・ ツ 保温設定の変更のしかた 29	9

停電したとき………… 29 リチウム電池の消耗……28

ご相談センター……31

# 安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

注意 「軽傷」や|家屋・家別はとい頂吉」 が発生する可能性が想定される内容 「軽傷」や「家屋・家財などの損害|

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



#### 異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セ ンターに点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが ある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。



#### 分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げの販売店または、東 芝生活家電ご相

談センターにご 相談ください。






#### 吸・排気口やすきまに 異物を入れない



吸気口 排気口










子供だけで使わ せたり、幼児の わない





炊飯中はふたを開けない

#### 電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない



● 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く





■ コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために


#### 突然のふた開きによるやけどを防ぐために



● ふたは「カチッ」と音がするまで 押して閉める



● 炊飯前に、異物が付いていないか 確認し、フィルターを取り付ける ※確認方法は9ページをご覧くだ さい







● 炊込みご飯は早炊きコースで炊か

早炊きコースは高火力で炊くため、 内ぶたに具が詰まりやすくなります。

蒸気出口(フィルター・調圧弁・ 安全弁・逆止弁)をふさぐような ものを入れない

#### 《使用してはいけない例》

- ・青菜などシート状になる具材
- ・クッキングシート・アルミ箔・ラ ップ・あく取りシート
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加 熱する料理

#### 内容物が噴出することによるやけどを防ぐために



● フックボタンが重くてふたが開かな いときは、無理にフックボタンを押 さない

本体が冷めて、圧力が下がるまで待っ てから開けてください。

蒸気出口が異物で詰まると、圧力) が高まることがあります。

#### 高温の蒸気によるやけどを防ぐために



● 蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





炊飯中は本体を揺らしたり、 持ち運びしない

#### ふきこぼれによるやけどを防ぐために



● 蒸気口を確実に取り付ける



● 本書に記載以外の用途には使わない 《使用してはいけない調理例》

- ・分量の増える煮豆・めん類などの料理
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルー などの粘性のある料理
- ・多量の油を使う料理
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい料理
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する料理
- おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 早炊きコースで炊かない
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して2mm以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の線 以上に水を入れて炊飯をしない

↑ 注意 けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

#### こんな所で使わない



● 水のかかる所や、火気の近く



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。



● 壁や家具などの近く

キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。

● 荷重強度が不足しているスライド 式テーブル

荷重強度は、1.OL タイプで 15kg 以上、1.8Lタイプで 20kg 以上 のものをお使いください。

ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

#### やけどを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・蒸気口・放熱板・枠など の高温部に触れない



- お手入れは本体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。
- 炊飯後、ふたを開けるときは蒸気 や内ぶたから落ちる熱い水滴に気 をつける



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

#### 安全にお使いいただくために



● 心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

#### 電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



● 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



# お願い

### 故障や誤動作を防ぐためにお守りください

#### 設置場所について

紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上に 置かない

吸・排気口がふさがれて、エラー表示が出て止ま る原因になります。

直射日光が当たる所・油などが飛び散る所に 置かない

変色・変形の原因になります。

テレビ・ラジオ・電話など、磁気に弱い無線 機器の近くに置かない

テレビなどに雑音が入る原因になります。

#### 本体や本体のまわりは清潔にする

機能を維持するための吸・排気口などから、ほこ りや虫が入ると故障の原因になります。

#### で使用について

#### 水滴・異物が付いたまま使わない

うまく炊けない、ふたが閉まらない、真空になら ない、ふたの変形、故障などの原因になります。 ※確認方法は9ページをご覧ください。

●内ぶたの各部や内ぶたパッキン、内釜のふち、 真空吸気口、真空排気口、クランプ受け部・ク ランプ部に異物が付いていると真空になりませ

#### 磁気に弱いものを近づけない

磁気カード/磁気テープ類

キャッシュカード・自動改札定期券・ カセットテープなど

記録が消える原因になります。

#### ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、表示部がくもったり、ふた・蒸 気口・操作部の変形・変色や故障の原因になりま



#### 空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

#### 内釜について

内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

#### 傷・塩分・酸・洗剤にご注意!

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。










/ 研磨面で 洗わない

- クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- 炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- ●酢を使わない。
- ●しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- ●金属製のおたま・泡立て器類を使わない。


で使用によりフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

# 各部のなまえ

初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・フィルター・蒸気口・付属品を洗ってください。(24ページ)



#### 操作部 炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



●電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の時計を動かします。 (リチウム電池が消耗したら……28ページ)

### ふたの開閉について

#### ■ ふたを開ける

フックボタンを 押すとふたが開く



○ フックボタンが重くてふたが開かないときは、無理にフックボタンを押さない(開けかた…28 ページ)

密閉度が高いため、ふたが開くまで少し時間がかかります。 保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。

#### 真空保温中にふたを開けるとき



保温中

【真空サインが点灯しているとき】



フックボタンを 『2回押す』とふたが開く (フックボタンの中央を押してください\*)

\*フックボタンの端を押すと、 真空が解除されないことが あります。

1回目で真空を解除し、2回目でふたが開きます。

● フックボタンをゆっくりと押し込んだ場合など、押しかたによっては1回でふたが開くことがありますが故障ではありません。

【真空サインが消灯中】 フックボタンを 1 回押すと、ふたが開きます。

### ■ ふたを閉める



押す

密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。 保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくく感じます。

「カチッ」と 音がするまで

●付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたが閉まりません。

# で飯の炊きかた炊飯前の点検

↑ 炊飯前には下記の点検を行ってください。 異物や水滴があるときは取り除いてください。 ※点検を行う理由は、3・5ページを ご覧ください。

調圧弁

内ぶた(異物を取る)(弁の動作)(フィルターの取り付け)





綿棒などで2~3回押して、

スムーズに動くことを確認



調圧弁の穴

調圧ボール 異物確認


安全弁

軸周囲・スプリング部の 異物確認

逆止弁 軸を押して、スムーズに動くことを確認 穴の周囲の異物確認

異物があった場合は、竹串やようじなどで取り除く

#### つまみが垂直に なるまで回す。



■ はずすときは、 反対方向に回す。

## ■ 内ぶたを付ける

■内ぶたをはずす

②ロックボタンを 7000

押し上げる



公部(2ヶ所) D差し込み部を凸部 にのせるようにして、

①片手で

つまみを持つ

※片手で持た

ないと、内

ぶたが手前

に倒れます。

内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)



フィルターの取り付け

マークを 合わせる

■ 蒸気口を 本体からはずす

上方に引っ張る



取り付けるときは、 押し入れる


### ■はずす

ケースを矢印の 方向へ回す



■閉める

ケースの凸部をキャップ の▼に合わせ、矢印の方



●キャップの内側に付いている蒸気ロシールパッキンが はずれた場合は、取り付けてください。(24ページ)

# 2 クランプ受け部 異物を取る



異物の取り除きかた(25ページ)

### **3** 蒸気□

取り付け



# **コードを出す/収納する**(コードリール式)

■出す



●赤印以上は引き出さない。


■ 収納する



コードのねじれを直し、 少し引くと 自動的に巻き込む

最後まで電源プラグを持つ (電源プラグが当たって、けがの原因)

### 温度センサー、他各部(異物を取る)水滴をふく



温度センサーにこびりついた汚れがあるとき (25ページ)

# で飯の炊きかた 基本の手順

基本の手順

#### お米を計る 付属の計量カップで 【悪い例】 【良い例】







すりきり **1 カップ**=約 **180ml**(約 1 合)

● 料理用の計量カップ (200ml) や計量米び つでは、誤差が出ることがあります。

### お米を洗う水が澄むまで手早く






内釜でお米を洗えます

①たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てます。

- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むま でくり返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

### 水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で


白米を炊くときは「白米」の水位目盛に合わ せます。(その他の水位目盛…13.14ページ)

- お好みにより、水の量を増減してください。
  - ( 目盛に対して 2mm 以内を目安に)



#### 内釜をセットして、ふたを閉める







●「カチッ」と音が するまで押す

※必ずふたを閉めた後に炊飯キーを押してくだ さい。(炊飯キーを押した後にふたを閉める と確実に閉まらず、炊飯中にふたが開きます)

炊飯コースを確認して 炊飯開始 炊飯キーを押すと、真空サインが消えるまで

ふたはロックします。

白米無洗米 あと約 ふつう

炊飯キ-

● 炊飯キーを押すと〔炊飯ランプ〕と〔真空サ イン〕が点灯します。 〔真空サイン〕は真空が解除されると消灯します。

炊き上がりまでの時間を表示

(5 分刻みで表示。詳しくは 23 ページ)

ブザーが鳴ったら、炊き上がり

● 〔保温ランプ〕が点灯。

▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

〔炊飯ランプ〕はむらしになると点滅します。

- ■お米を浸す必要はありません。 (炊飯キーを押すと自動で浸します)
- ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、 庫内や内ぶたを人肌程度に冷ましてから炊飯してください。

→ 白米 / 無洗米の炊きかた・すしめし 12ページ

→ いろいろなご飯の炊きかた・早炊き 14ページ

→予約炊飯のしかた 16ページ

→保温について

18ページ

### おいしいご飯のポイント

### お米はすりきりで計る



#### 計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

計量カップ

#### お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

#### お米を割らないように、 やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

### お好みにより、水の量を増減

かためが好み	目盛より少なめ
やわらかめが好み	目盛より多め

新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

### 炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



#### 保温時間は短く

「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存 をおすすめします。

(保温について詳しくは 18ページ)

#### お米について

- ●精米日付が新しく、2 週間~ 1ヶ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

#### 洗米後、ザルトげ放置はしない

洗米後のザルトげ 放置は避けましょう。 お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!



#### 炊飯に適さない水





pH9以上 アルカリ イオン水

ぱさつき かたいご飯

√ べちゃついたご飯

#### 水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

水温が高いと、うまく炊 けない・においの原因



#### 使用後はすぐにお手入れ

洗った後は水分をふ き取ってください。 汚れたままにし ておくと、にお いの原因


> 保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。 (においの原因)

内ぶた・蒸気口 も洗って、清潔に 保ちましょう





10

# 白米/無洗米の炊きかた・すしめし



#### 炊飯コースを変えるとき





#### お米の銘柄で炊飯コースを選ぶとき

栽培方法などによりお米の質は変わりますので、目安としてご覧ください。

かたい炊き上がりになりやすい米 粘りがでやすい米 やわらか ふつう しゃっきり きらら 397 ほしのゆめ コシヒカリ ヒノヒカリ 魚沼産コシヒカリ ミルキークイーン つがるロマン 日本晴 ひとめぼれ あきたこまち

お米の銘柄がわからないときや、この図にないお米の銘柄は〈ふつう〉でお試しください。

#### 無洗米

- ●水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1~2回すすいでくだ さい。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に合わせて炊飯してください。

すしめし 次のように水位目盛やコースを合わせます(詳しい作りかた…22ページ)

- 白米を使うとき …… 水位目盛「白米すし」、コース〈白米〉〈ふつう〉
- ●無洗米を使うとき … 水位目盛「無洗米すし」、コース〈無洗米〉〈ふつう〉

#### ■炊飯容量(カップ)

	白米・無洗米	すしめし
1.0L タイプ	$0.5 \sim 5.5$	1 ~ 5.5
1.8L タイプ	1~10	2~10

#### 炊飯時間の日安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

	やわらか	ふつう	しゃっきり	おこげ	すしめし
1.0L タイプ	65分	50分	40分	70分	50分
	(60~70分)	(45~55分)	(35~45分)	(65~75分)	(45~55分)
1.8L タイプ	65分	55分	45分	70分	55分
	(60~75分)	(50~65分)	(40~55分)	(65~80分)	(50~65分)

- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などにより 10 分程度変わります。
- ●〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。

#### お好みのご飯に炊けないときは

かたいとき

やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。

→ 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。

炊飯前にお米を水に浸してから炊いてください。


# いろいろなご飯の炊きかた・早炊き

炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選びます。

炊きたいもの	水位目盛	炊飯コース	<b>炊飯容量(カップ)</b> 〔 〕は具を入れるときの最大量		
			1.0L タイプ	1.8L タイプ	
早炊き(白米/無洗米)	白米 / 無洗米	早炊き	0.5 ~ <b>4</b> *	1 ~ <b>6</b> *	
炊込みご飯(白米/無洗米)	白米 / 無洗米	炊込み	1 ~ <b>4</b> *	2~ <b>6*</b>	
おこわ	おこわ	炊込み	2~4	3~6	
雑穀米ご飯・胚芽米	白米 / 無洗米	雑穀米	1~4*(3)	2~ <b>8*</b> (6)	
玄米	玄米	玄米	1~4 (3)	1 ~ 8 (6)	
発芽玄米・分づき米	白米 / 無洗米	発芽玄米	1~4*(3)	2~ <b>8*</b> (6)	
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5 ~ 1.5 (1)	1 ~ 3 (2)	
五分がゆ	おかゆ 5 分	おかゆ	0.5 ~ 1 (0.5)	0.5 ~ 1.5 (1)	

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。
- \*:水位目盛の最大量より少なくなります。

#### 炊飯コースの設定のしかた




#### 毎回、炊飯コースを設定します

メニューキーで選ぶコースは**記憶されない**ので、炊飯するたびに設定が必要です。

#### 〈早炊き〉〈炊込み〉コースの場合

#### メニューキーを押す前に確認



→ 炊くお米と違っている場合は、コースキーで変更した後(12ページ)、
メニューキーで〈早炊き〉または〈炊込み〉に合わせてください。

#### ■炊飯時間の目安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

	早炊き	炊込み	おこわ	雑穀米	玄米	発芽玄米	おかゆ
1.0L タイプ	25分*	45分*	45分*	60分	105分	55分	65分
	(25~35分)	(40~50分)	(40~50分)	(55~65分)	(100~115分)	(50~60分)	(60~70分)
1.8L タイプ	30分 <b>*</b>	50分 <b>*</b>	50分*	60分	105分	55分	70分
	(30~40分)	(45~60分)	(45~60分)	(55~70分)	(100~115分)	(50~65分)	(65~80分)

- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などにより 10 分程度変わります。
- \*:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。

#### **早炊き** 白いご飯を炊くときに使用

● 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。 気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開けずにしばらくむらしてください。

次のような早炊きはしない。炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/ 白米・無洗米以外のお米

#### 炊込みご飯・おこわ ▶「五目ご飯」「グリーンピースご飯」「黒豆ご飯」「赤飯」(20・21ページ)

- ●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(20ページ)
- 「おこわ」はもち米だけではやわらかすぎるので、もち米 2 カップに対してうるち米 1 カップの割合で炊いてください。

#### 雑穀米ご飯(麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を1割くらいでお試しください)
- ●水の量は炊くお米により「白米」または「無洗米」 の水位目盛に合わせ、お好みで加減してください。
- ■蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

**水に浮くような雑穀類**を混ぜるときは 2 ~ 3 時間浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。

(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

●炊飯量は少なめにします。

3 カップまで(1.0L タイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)

#### 玄米 ▶「玄米の炊込みご飯」(22ページ)

- 玄米コースは白米に比べて時間をかけて炊飯します。 お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

#### 発芽玄米

●白米2カップに対し、発芽玄米1カップをおすすめします。発芽玄米だけでも炊けます。

#### おかゆ

- **① 必ず〈おかゆ〉コースで炊いてください**。(他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- お米は白米を使います。玄米ではうまくできません。(ご飯からおかゆはできません)
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- ●米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

#### 雑穀類を混ぜるときの 炊飯コース

メニュー

白米に → **雑穀米** 玄米に → **玄 米** 

発芽玄米に → 発芽玄米

おかゆに ---> **おかゆ** 

#### お願い

(ふきこぼれ・異物の詰まりによるやけど・破損の原因)

- 保温については 19ページをご覧ください。
- 白米・無洗米・玄米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

# 予約炊飯のしかた

設定した時刻に炊き上がります。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

現在時刻が合っているか確認する

● 現在時刻がずれていると、予約時 刻に炊き上がりません。

内釜を本体に入れて、ふたを閉める

● 内釜を入れないと、予約できませ

コースを確認する

〈白米〉〈無洗米〉〈玄米〉〈おかゆ〉の予約ができます。

● 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。  $(12 \cdot 14 ページ)$  ◆ 玄米・おかゆは必ず炊飯コース を合わせてください。

> 他の炊飯コースで炊くと、 √ ふきこぼれ・やけどの原因 /

予約)を押す



予約キーを押すたびに (予約1) と〔予約2〕の表示が変わる。



で炊き上がり時刻にする

時計は24時間表示 朝7時 …… 7:00 夜7時 ……19:00



【朝 7:30 に炊き上がる例】

- 10 分単位で設定できます。
- ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。

予約時刻を記憶するので、同じ予 約時刻のときは、省略できます。

♪ピー、ピピッ



※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がします。 真空サインが点灯し、予約途中で消灯します。

➡ 予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません)

- 炊飯が始まると、炊飯ランプが点 灯。(炊き上がるまで点灯のまま)
- 炊飯が始まると、炊き上がりまでの 時間を表示。(詳しくは23ページ)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



〈玄米〉〈おかゆ〉の予約を設定し直すときは、 再度炊飯コースも選び直してください。

「× は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	玄米	おかゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	0	×	×	×

■ 14 時間以上の予約はしない (夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。

 $%1 \sim 2$  時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

#### 〔予約1〕と〔予約2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

#### を押すたびに表示が変わる

〔予約 1〕	$\Leftrightarrow$	〔予約2〕
6:30		19:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

#### 予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に



押している間のみ、現在時刻を表示。

→ 同時に

#### 炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間にくり上げ)

#### お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。
- 炊飯キーを押して予約炊飯をセットするとすぐに真空ポンプが作動し、真空サインが点灯します。真空 サインは真空が解除されると消灯します。真空サインの点灯時間は、炊飯コース・水温・予約時間など により異なります。〈玄米〉の場合は、真空サインの点灯時間が長くなります。

### 時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

- 電源プラグを差し込み、 を"1秒以上"押す 表示が点滅。
- (分)で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

を押すと完了

表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約中は、時計合わせできません。
- 時・分キーの操作音は次のようになります。

0時 ……… ♪ピロロ

12時……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに… ♪ピー 00分…… ♪ピロロ

# 保温について

保温中は真空ポンプなどの音がします (詳しくは23ページ)

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



#### 選択されている保温コースになる

保温コースは〈真空保温〉と〈保温〉があります。 丁場出荷時は〈真空保温〉になっています。

- ●おいしく保温するために、使用条件によって保 温温度を自動でコントロール。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。 保温ランプが消灯し、現在時刻表示にな ります。〈真空保温〉コースの場合は、 (真空)が点灯したままです。
- ●内釜を取り出すと、自動的に切になります。

#### 〈真空保温〉コースについて

保温中に空気を抜いて密閉することにより、保温ご飯のおいしさを保ちます。

炊き上がってから数時間後\*に 真空サインが点灯し、真空になる



\*: ] ~ 5時間程度で、ご飯の 量やほぐし具合により異な ります。ご飯の量が多いと きは長めになります。

■保温中にふたを開閉すると 30 分後に真空サインが点灯 し、真空になります。

- 真空状態を保つため、一定時間ごとに真空ポンプが作動します。
- 41 時間以降は真空になりません。
- ※保温ご飯の状態は、ご飯の量やふた開閉回数などにより異なります。 また、洗米が不十分な場合は黄変しやすくなります。

#### ふたを開けるとき

- 真空サイン点灯中は、フックボタンを 2 回押すとふたが開きます。(詳しくは 7 ページ)
- 真空サイン消灯中は、1回押すだけで開きます。
- **保温コースの選びかた** 保温中に選びます。(切状態では選べません)



真空保温中の音が気になるとき などには、〈保温〉コースに切りか | えることができます。〈保温〉コー スは保温中に真空になりません。


●選んだ保温コースは記憶され、次 回炊き上がると前回選んだ保温コ 一スになります。

#### ■保温時間を守ってください

「×Iのコースも保温になりますが、保温をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

	白米·無洗米	玄米·発芽玄米·雑穀米	おかゆ	炊込み
〈真空保温〉コース	〇(40 時間まで)	×	X	×
〈保温〉コース	〇(24 時間まで)	×	X	×

- ■内釜の中にしゃもじを入れない(においの原因)
- ■冷えたご飯を保温しない (においの原因)
- ■ご飯を入れたまま、保温を切らない (においの原因)
- ※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は、 26・27ページを確認したうえ、29ページに従って保温 設定の変更をしてください。



(41 時間以降点滅)

#### 保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯 粒が内釜側面に残らないようにしてください。ま た、ときどきご飯を混ぜてください。
- 「保温が長くなりそうなとき | 「少量のご飯 | 「炊込 みご飯しなどは、ラップに包んで冷凍保存をおすす めします。

#### 保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に



を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

#### 切状態から保温にしたいとき





を押すと、保温を開始



●〔保温ランプ〕点灯。

#### 保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める

(保温) を押して、再加熱を開始(9分間)

→ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

● 再加熱中は、〔保温ランプ〕が点滅し、完了 までの残時間を表示。

#### 《再加熱を途中でやめるとき》

保温キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

# お料理メニュー

- お米の計量は付属の計量カップで。(1カップ=約180ml/約1合)
- 大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

## 五目ご飯

#### 材料(4人分)

米……… 3カップ にんじん………… 60g ゆでたけのこ…… 60g 干ししいたけ…… 2枚 鶏むね肉……… 60g 油揚げ…… 20g(約1/2枚) 「酒 ……… 大さじ1塩 ……… 小さじ1 A しょうゆ … 大さじ1即席だしの素 …… 小さじ1/2

しいたけのもどし汁

#は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。

- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。
- **4** 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



#### 炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5 メニュー**キーで**〈炊込み〉**に合 わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

#### 具や調味料を入れるとき「炊込みご飯のポイント」

- ■最大炊飯量を守る。(14ページ)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。(おこわ・玄米は2時間程度)
- 浸水後、お米をザルに上げて水気を切る。(ザル上げ後、放置しない)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切る
  - …米 1 カップ当たり 70g まで(乾燥豆は 30g まで)
  - …**お米に混ぜない**(リング状にのせる)

※白米・無洗米:〈炊込み〉コース

雑穀米・玄米・発芽玄米・おかゆ:それぞれの炊飯コース

○ 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- 早炊きはしない / 蒸気出口に具が詰ま り、やけどの原因
- 保温・予約炊飯はしない。 (変色・内釜腐食・腐敗、 の原因
- ●市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のも の(トマトジュースなど) で炊いた場合、うまく炊 けないことがあります。

## グリーンピースご飯

#### 材料 (4人分)

米……………3カップ グリーンピース(正味) …………150g 塩…………大さじ1/2 A 塩 …………大さじ1 塩 …………大さじ1

- **1** 米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に30分浸す。
- **2** グリーンピースは洗って水気を切り、塩をまぶしておく。
- **3** 浸した米をザルに上げ、内釡に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3まで水を入れてよ く混ぜ合わせる。
- **4** 米の上に2をリング状にのせ、 ふたを閉める。

**炊込みご飯** 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** メニューキーで〈炊込み〉に合わせ、炊飯キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

## 黒豆ご飯

#### 材料(4人分)

米·················· 3 カップ 黒豆·············60g

- 1 黒豆はさっと洗い、フライパンで5~10分こがさないようにいっておく。
- 2 米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米」の水位目盛3まで水を 入れる。
- **3** 米の上にいった黒豆をリング状にのせ、ふたを閉める。

#### 炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

- **4 メニュー**キーで**〈炊込み〉**に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **5** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

## 赤飯

#### 材料 (4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき)

.....50g

※もち米だけではやわらかすぎるので、もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で炊いてください。もち米だけではうまくできません。

- #は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。
- 2 ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新し い水を入れ、弱火でかために煮 て、ささげと煮汁に分けて冷ま す。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。冷ましたささげの 煮汁を加え、「おこわ」の水位 目盛3まで水を入れてよく混ぜ 合わせる。
- **4** 米の上に煮たささげをリング状 にのせ、ふたを閉める。

**炊きおこわ** 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** メニューキーで〈炊込み〉に合わせ、炊飯キーを押す。
- **5** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

# 玄米の炊込みご飯

玄米はさっと洗い、ゴ 材料 (4人分) ミやもみがらを取り除 玄米………… 3 カップ き、たっぷりの水に2

れんこん………50g ごぼう.....30g ゆでたけのこ……50g 酒 ……… 大さじ 1 塩 …… 小さじ 2/3 しょうゆ … 大さじ 1

\_ みりん …… 大さじ 1

1 れんこんは皮をむいて いちょう切り、ごぼう はささがきにし、共に

水につけてあくを抜く。

時間浸す。

- 3 ゆでたけのこはうす切 りにする。
- 浸した玄米をザルに上げ、内釜 に玄米を入れる。 A を加え、「玄 米」の水位目盛3まで水を入れ てよく混ぜ合わせる。
- 米の上に2と3をリング状に のせ、ふたを閉める。



玄米の炊込みご飯

3 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

**メニュー**キーで**〈玄米〉**に合わ せ、炊飯キーを押す。

保温になったら全体をふんわり ほぐす。

> 5.5カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8L タイプ)

# すしめし

#### 材料(4人分)

米………3カップ 合わせ酢(混ぜておく) 酢 ……… 大さじ6

砂糖 … 大さじ 2 1/2 塩 …… 小さじ 1 1/2

米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米すし」の水位目盛3まで 水を入れ、ふたを閉める。

2 コースキーで〈白米〉〈ふつう〉 に合わせ、炊飯キーを押す。

3 酢水を含ませたふきんですしお けをふき、炊き上がったご飯を すしおけに移す。

合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。

> ※内釜で合わせ酢を混ぜないで ください。

# Cooking Memo

すしめし

- しみ込みます。
- ●水の代わりに冷ました昆布だし で炊くと、うまみが増します。

### 炊飯時間の表示について(残時間表示)

#### 炊き上がりまでの時間を 5分刻み で表示



■ むらしになると

1分刻み で表示

表示時間を調整するために、一度に進んだり止まったりすることがあります。 表示時間は目安としてご覧ください。

### 使用中の音について (使用中は音がします)

●「カチャ」音 ……… 真空機構の動作音です。

●「ジー」音 ………… 通電音です。(保温中も、ときどき「ジー」音がします)

●「ブーン」音 ……… 内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。

「シュー」音 ……… 蒸気口から蒸気が出る音です。

●「カタカタ」音 …… 炊飯中やふたを開閉したときに、蒸気口の中の部品が動く音です。

#### 「真空」に関する音

- 炊飯開始時、予約セット時、真空保温時の「ブーン」音は、真空ポンプが作動する音です。真空保 温時の「ブーン」音が気になる場合は、真空ポンプが作動しない〈保温〉コースに切りかえること ができます。(18ページ)
- 真空保温中(真空サイン点灯中)にフックボタンを押すと、真空を解除するため「カチャカチャー」
- 真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときに、「ブブブーや「グチュグチューと 真空ポンプの音とは少し違った音がします。

# よくある質問

ブザー音を小さく(大きく)できますか? ブザー音を消せますか?	ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできません。
玄米と白米を混ぜて炊くときは?	量が多い方の炊飯コース・水位目盛でお試しください。 ●玄米が多いとき/半分ずつのとき…〈玄米〉コース・「玄米」の水位目盛 ●白米が多いとき…〈やわらか〉コース・「白米」の水位目盛 玄米は2時間程度、浸水させる。 ※〈玄米〉コースの場合は白米がやわらかめに、〈やわらか〉コースの場合は 玄米がかためになります。一度お試しいただいて、お好みで水の量を調整 してください。
炊飯時におかゆを作るための容器を入れてもいいですか?	内釜に傷が付いたり、ご飯がうまく炊けない原因になりますので、 <b>別の容器は入れないでください</b> 。
フィルターを紛失したり、 破損したときは?	フィルターを新しく購入してください。 お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。
※調圧弁の異物の詰まりを 防止しますので、フィル ターは必ず取り付けてご 使用ください。	(31 ページ)     フィルターを取り付けなくても炊飯はできますが、フィルターが届くまでは異物が詰まりやすい炊込みご飯・雑穀米・早炊きをしないでください。

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混 ぜると、合わせ酢がご飯によく
- ●すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。

# お手入れ

お願い

汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。

### ♠ 警告

内ぶたの各部、クランプ受け部・クランプ部の異物は 取り除く

炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによるやけどの原因

### ↑ 注意

お手入れは、必ず電源プラグを 抜き、本体が冷めてから行う やけどの原因

#### 取りはずして洗うもの

(はずしかた…8ページ)

- ▶**すぐに洗う**。(においの原因)
- ▶洗った後は、からぶきして乾燥 させる。

#### 次のものは使わない(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの
- ※蒸気口のキャップはアルミ製のため、食器洗い乾燥機用 洗剤で変色することがあります。


# スポンジと台所用中性洗剤で洗う

- 内釜・しゃもじ 使うたびに
- 内ぶた・フィルター 使うたびに

下記の各部に付いている異物は、竹串やようじで取り除く


●ぬるま湯に浸してから洗うと、汚れが落ちやすくなります。

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わない とサビの原因になります。




■ 蒸気口 使うたびに

蒸気口の中を洗う



蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因 になります。また、ふきこぼれたり、ふた を開けたときに水がたれることがあります。




蒸気口シールパッキンが はずれた場合

→ 左図のように 取り付けてください。


【キャップの内側】

■蒸気ロシールパッキンがはずれた状態で炊飯すると、ふたを開けたときに水がたれる原因になります。

■ しゃもじ立て・計量カップ 汚れたら



### クランプ受け部の穴に異物が入ったら



#### ご飯粒などが入ったら、綿棒などで取り出す

ふたを閉めたときにご飯粒が入っていると、固まってふたが開かなくなることがあります。

### 煮沸クリーニング (1週間に1回程度) においが気になる場合にもお使いください

- 2 コースキーで〈白米〉〈ふつう〉に合わせ、炊飯キーを押す 保温になるまで約70分かかります。(表示時間よりも長くかかります)
- 3 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・蒸気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

# うまくできない / こんなときは

修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電 で相談センターにお問い合わせください。(31 ページ)

2	んなとき	<b>原因 / お調べいただくこと</b> (参照ページ)
ご飯が	やわらかい べちゃつく ご飯が固まる おいしくない	<ul> <li>水を少なくしたり、メニューを〈しゃっきり〉にして炊いてください。</li> <li>炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。</li> <li>新米は水を少なめにして炊いてください。</li> <li>炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。</li> <li>お米を強くといだりザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。</li> <li>お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか?</li> </ul>
	かたい ぱさつく おいしくない	<ul><li>●水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。</li><li>● あらかじめお米を浸してから炊いてください。</li><li>● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?</li></ul>
	<b>こげる</b> ※うすいきつね色のこ げは故障ではありま せん。	次の場合はこげやすくなります。 <ul><li>洗米が不十分なとき。</li><li>浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。</li><li>無洗米を炊いたとき。1~2回すすぐとこげがやわらぎます。</li><li>胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。</li></ul>
	うまく炊けない おいしくない	<ul> <li>庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。</li> <li>早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊き上がります。(15 ページ)</li> <li>内ぶたに異物が詰まっていたり、温度センサー(2ヶ所)・内ぶたパッキン・内釜のふち・真空吸/排気口に異物が付いていませんか?(9ページ)</li> <li>内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか?</li> <li>炊飯中に停電がありませんでしたか?</li> </ul>
	炊込みご飯が うまく炊けない	● 具をお米に混ぜていませんか? その他、「具や調味料を入れるとき」(20 ページ)をご覧ください。
保温のご飯が	におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニン グをして、お手入れし てからご使用ください。 (25ページ)	<ul> <li>次のような保温をしていませんか?</li> <li>長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま、長時間保温のくり返し</li> <li>内ぶた・フィルター・蒸気口・本体が汚れていませんか?特に内ぶた・フィルター・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふき取ってください。また、蒸気通路の水分も毎回ふき取ってください。(24・25ページ)</li> <li>洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(17ページ)</li> <li>保温が切れているのに、ご飯が入ったままになっていませんか?保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電により電源が切れた</li> <li>上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(29ページ)</li> </ul>
	乾燥する 変色する	<ul><li>●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?</li><li>●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?</li><li>●蒸気口は確実に付いていますか?</li><li>●長時間の保温や再加熱をくり返していませんか?</li></ul>

26

7	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
保温のご飯が	べちゃつく	<ul> <li>水を少なめにして炊いてから、保温してください。</li> <li>炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。</li> <li>ご飯粒が内釜側面に残らないように寄せて、ときどきご飯を混ぜてください。</li> </ul>
が		● 上記の内容を確認したうえ、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合は、保温設 定の変更をしてください。(29 ページ)
	ぬるい	●召し上がる前に「再加熱」をしてください。(19 ページ)
炊飯・保	<b>蒸気がもれる</b> ※炊き上がってから確認 してください。	<ul><li>●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか? (9ページ)</li><li>●内ぶた・クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか? (24・25ページ)</li><li>●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか?</li></ul>
温		●内ぶたは確実に付いていますか? (8ページ)
	蒸気口の吹出口付近に 水滴が付く	● 蒸気が冷えて水滴が付くことがあります。異常ではありません。
	ふきこぼれる とびちる	<ul> <li>●お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか。</li> <li>●おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか。</li> <li>●温度センサー(2ヶ所)に異物が付いていませんか?</li> <li>●蒸気口の中は汚れていませんか?</li> <li>●蒸気口・内ぶた・フィルターが付いていましたか?</li> <li>●内ぶたに異物が詰まっていませんか?(24ページ)</li> </ul>
	内釜に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	<ul><li>●内釜自体が発熱する IH 特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 全体をほぐしてください。</li><li>● フィルターを付けないと、中央部がくぼむことがあります。</li></ul>
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではありません。
	ふたを開けると、 パッキンなどから つゆが落ちる	<ul><li>● ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが枠などに落ちることがありますので、ふき取ってください。</li><li>● 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか。</li></ul>
	ふたを開けると、 蒸気口から水がたれる	<ul><li>■蒸気ロシールパッキンがはずれていませんか? (24ページ)</li><li>■蒸気口の中を毎回お手入れしていますか? (24ページ)</li></ul>
	内釜側面や内ぶたに ご飯粒が付く	● フィルターを付けないと、真空を解除するときに米粒が飛び散ることがあります。
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	<ul> <li>● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。</li> <li>● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。</li> <li>● 現在時刻が違っていませんか?</li> <li>● リチウム電池が消耗していませんか?(28 ページ)</li> <li>● 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。</li> </ul>
		●予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? ●予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?

(つづく) 27

# うまくできない/こんなときは(つづき)

こ	んなとき	<b>原因 / お調べいただくこと</b> (参照ページ)
ふたの	開くのに時間がかかる	●密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで、少し時間がかかります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。
開閉	閉まりにくい 閉まらない	<ul> <li>●内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。 ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。</li> <li>●内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。</li> <li>●内ぶたの下部にある差込み部(2ヶ所)は、確実に差し込まれていますか?(8ページ)</li> <li>●クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか?(25ページ)</li> <li>●内ぶたに異物が詰まっていませんか?(24ページ)</li> <li>● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10ページ)</li> </ul>
	炊飯中にふたが開く	<ul><li>● ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。</li><li>● クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか? (25 ページ)</li><li>● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10 ページ)</li></ul>
	フックボタンを押して もふたが開かない	<ul> <li>●炊飯中、真空サインが点灯している間は、フックボタンを押しても開きません。</li> <li>●真空保温中に真空サインが点灯しているときは、真空を解除するためにフックボタンを2回押さないとふたが開きません。フックボタンの中央を押してください。(7ページ)</li> <li>●フックボタンが重くてふたが開かないときは、無理にフックボタンを押して開けようとせずに、切キーを押して、本体が冷めて圧力が下がるまでお待ちください。(約40分)</li> <li>ふたが開いたら、内ぶた・クランプ受け部・クランプ部の異物を取り除いてください。(24・25ページ)</li> </ul>
+	キー操作ができない	●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか? ●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか?(30 ページ)
表	使用中に ランプが消えている	●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。
示	残時間表示が 実際の炊飯時間と違う	
	真空サインが点灯しない 真空にならない	<ul><li>●庫内や内ぶたが温かいまま炊飯すると、炊飯開始時に真空サインが点灯しないことがあります。</li><li>● 保温中の点灯については 18 ページをご覧ください。</li></ul>
	保温経過時間が点滅する	● 長時間保温のお知らせです。保温を中止してください。(19 ページ)
	COO、FOOの表示が出た	● 30 ページ「エラー表示」をご覧ください。
	《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。
		電池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。

28

こ	んなとき	▶ <b>原因 / お調べいただくこと</b> (参照ページ)
その	使用中に音がする	● 23 ページ「使用中の音について」をご覧ください。
他	プラスチックなどの においがする	<ul><li>●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともに少なくなります。</li><li>→気になるときは、煮沸クリーニングをしてください。(25 ページ)</li></ul>
	ふたと本体にすきまが ある	● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。 真空になるとふたが少し下がりますので、すきまを持たせています。
	内釜外面の塗装が傷付 いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることが ありますが、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。
	電源プラグを抜き差ししたときに光がでる	●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中にブレーカーが 落ちた	● 他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことがあります。単独のコンセントをお使いください。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・フィルター・内ぶた・蒸気口シールパッキンが破損したり、紛失したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)
  - ご相談は お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ (31ページ)

#### ■保温設定の変更のしかた

内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は 26・27 ページを確認したうえ、下記に従って 保温設定を変更してください。

#### 1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してくだ さい。

#### 2 コースキーを "2 秒以上" 押す

#### 3 分キーを押して、設定を変える

は戻ります。 に戻ります。

**4** 切キーを押すと完了 時計表示に戻ります。

上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(31ページ)

#### ■停電したとき

#### 停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 ※途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

# エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	▶ 再開するとき	
	<ul><li>◆本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。</li><li>●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふ</li></ul>	処置後、電源プ ラグを差し込み	
	さぐような場所で使わないでください。	切りを押す	
	<ul><li>温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物や汚れを取り除いてください。</li><li>水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)</li></ul>	(エラー表示解除) <b>●</b>	
[ 14	<ul><li>電源が 200V 用コンセントではありませんか?</li><li>→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。</li></ul>	庫内・内釜・内ぶ たを人肌程度まで 冷ましてから再開 してください。	
F [] ( ~ F (3)	<ul><li>● 基板や温度センサーなどの故障の表示です。</li><li>→お買い上げの販売店や東芝生活家電ご相談センターに修理</li></ul>	をご依頼ください。	

# 仕 様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

形名		RC-10VZC	RC-18VZC
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)	
電源		交流 100V 50-60Hz 共用	
消費電力(炊飯)		1100W	1300W
消費電力(保温)		平均 13.4W	平均 19.9W
	幅	27.4cm	30.5cm
外形寸法	奥行	33.3cm	36.4cm
	高さ	23.1cm	26.9cm
本体質量		5.2kg	6.5kg
コードの長さ		1.0m	1.0m

形名	RC-10VZC	RC-18VZC	
方式	真空 IH		
最大炊飯容量	1.OL	1.8L	
区分名	В	D	
蒸発水量	68.3g	77.2g	
年間消費電力量	95.0kWh/年	143.7kWh/年	
1回当たりの 炊飯時消費電力量	208Wh	265Wh	
1 時間当たりの 保温時消費電力量	13.4Wh	19.9Wh	
1 時間当たりの 予約時消費電力量	1.1Wh	1.1Wh	
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.75Wh	0.75Wh	

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器 | の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米・ふつうコース、1時間当たりの保温時消費電力量は真空保温コ -- ス・T場出荷時の保温設定での電力量です。(1.0L タイプ: 米 450g、水 590g / 1.8L タイプ: 米 600g、水 786g)
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください

#### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

#### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

#### 保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

● 26 ~ 30 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

### ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

/= <b>1</b> .1	お買い上げ日	年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話(	)	

#### 長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
  - 本体からコゲくさいにおいがする。
  - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
  - ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。 ● 炊飯中、底部のファンが回っていない。
  - その他の異常・故障がある。




故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

30

#### 東芝真空 IH 保温釜保証書

#### 持込修理



- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
  - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
  - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
  - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
  - ・内釜の中で酢を使った場合。
  - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
  - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年	月日	修理内容	担当
年	月	日		
年	月	日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部